

## Thermostats avec sonde à distance pour chauffage électrique direct

	FR-E F2A	FR-E F2T	FR-E L2A	FR-E L2T
Code de commande	FR-E F2A	FR-E F2T	FR-E L2A	FR-E L2T
N° informatique	517 8161	517 8164	517 8181	517 8184
Plage de réglage	10 à 50 °C	10 à 50 °C	ambiance: 5 à 30 °C sol: 20 à 50 °C	ambiance: 5 à 30 °C sol: 20 à 50 °C
Différentiel	fonctionnement PWM	fonctionnement PWM	fonctionnement PWM	fonctionnement PWM
Contact	1 NO chauffer	1 NO chauffer	1 NO chauffer	1 NO chauffer
Tension de service	230 V AC 50/60 Hz			
Courant commutable	16 A cos $\varphi = 1$ 4 A cos $\varphi = 0.6$	16 A cos $\varphi$ = 1 4 A cos $\varphi$ = 0,6	16 A cos $\varphi = 1$ 4 A cos $\varphi = 0.6$	16 A cos $\varphi$ = 1 4 A cos $\varphi$ = 0,6
Mesure de la température	électronique, sonde avec câble 4 m fournie			
Interrupteurs	ON/OFF	ON/OFF bouton-poussoir pour activer le timer	ON/OFF	ON/OFF bouton-poussoir pour activer le timer
Témoins lumineux	appel de chaleur abaissement de nuit			
Abaissement de température	-3 ou -5 K			
Degré de protection	IP30	IP30	IP30	IP30
Particularités	<ul> <li>possibilité de bloquer</li> <li>la consigne ou de réduire</li> <li>la plage de réglage</li> <li>montage sur boîtier</li> <li>d'encastrement</li> </ul>	<ul> <li>possibilité de bloquer</li> <li>la consigne ou de réduire</li> <li>la plage de réglage</li> <li>montage sur boîtier</li> <li>d'encastrement</li> </ul>	<ul> <li>possibilité de bloquer</li> <li>la consigne ou de réduire</li> <li>la plage de réglage</li> <li>montage sur boîtier</li> <li>d'encastrement</li> </ul>	<ul> <li>possibilité de bloquer</li> <li>la consigne ou de réduire</li> <li>la plage de réglage</li> <li>montage sur boîtier</li> <li>d'encastrement</li> </ul>
Accessoires	voir page 56	voir page 56	voir page 56	voir page 56
Dimensions	84 x 84 x 47,4 mm			
Schéma électrique		Entrée de commande pour abaissement de nuit pour FRe F2A et FRe L2A	E F2T, FR-E L2T, FR-E F2A, FR-E L2A	