

Ruimtethermostaat

RTR-E 3311

EBERLE



RTR-E 3311

Beschrijving

- De ruimtethermostaat RTR-E 3311 stuurt de verwarming in functie van de ruimtetemperatuur in een referentielokaal.
- De RTR-E 3311 is voorzien van een kabel van 1,8 m tussenstekker met randaarding.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Instelbereik | 5 tot 30 °C |
| Differentiaal bij maximumbelasting | 1 K |
| 1 contact | NG verwarmen |
| Bedrijfsspanning | 230 V AC 50 /60 Hz |
| Schakelbare stroom | AC 3 A 16(4) A |
| Beschermingsgraad | IP30 |

| BESTELREF. | LEVERANCIERSNR. | BESCHRIJVING |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| RTR-E 3311 | 101 9101 511 02 | Ruimtethermostaat |