



GUIDE DE DÉMARRAGE

- 1 Vérifier la connexion électrique et des capteurs (pas de câbles mal fixés, câbles de commande, etc.)
- 2 Régler et vérifier les dipswitches
→ Voir pages 8 à 13
- 3 Mettre le régulateur sous tension. Si l'écran clignote, vérifier à nouveau la connexion électrique et des capteurs.
- 4 Régler l'heure et la date
→ Voir page 19
- 5 Écran de démarrage, choisir la configuration hydraulique
→ Voir pages 8 à 13
- 6 Vérifier des températures avec les touches + et -
- 7 Régler le mode de fonctionnement sur manuel (👉), vérifier si tout démarre et régler à nouveau le mode de fonctionnement sur automatique (🕒)
→ Voir page 22
- 8 Régler la courbe de chauffe
→ Voir page 23
- 9 Régler l'abaissement de nuit
→ Voir page 4
- 10 Régler le temps de course de la vanne → Voir page 26
- 11 Régler la température ECS
→ Voir page 25
- 12 Régler la priorité ECS
→ Voir page 25