



QUICKSTART GUIDE

- 1** Controle van de elektrische aansluiting en de aansluiting van de sensoren (geen losse kabels, bedieningskabels, enz.)
.....
- 2** De dipswitches instellen
→ **Zie blz. 8 tot 13**
.....
- 3** De regeling onder spanning brengen.
Wanneer het scherm blijft knipperen, nogmaals de elektrische aansluiting en de aansluiting van de sensoren controleren.
.....
- 4** Tijd en datum instellen
→ **Zie blz. 19**
.....
- 5** Startscherm, de hydraulische configuratie kiezen
→ **Zie blz. 8 tot 13**
.....
- 6** Controleer de temperaturen met de toetsen + en -
.....
- 7** Zet de bedrijfsmodus op handmatig (☞), controleer of alles start en zet de bedrijfsmodus terug op automatisch (🕒) → **Zie blz. 22**
.....
- 8** De stookcurve instellen
→ **Zie blz. 23**
.....
- 9** De nachtverlaging instellen
→ **Zie blz. 4**
.....
- 10** De looptijd van de mengkraan instellen → **Zie blz. 26**
.....
- 11** De SWW-temperatuur instellen
→ **Zie blz. 25**
.....
- 12** De SWW-voorrang instellen
→ **Zie blz. 25**