

Branchement d'un relais pour protéger les contacts en cas de pompe trop puissante

