

Schemerschakelaars SELEKTA 170 top2

Voorbeeld van astronomisch programma met nacht-onderbreking van de verlichting



SELEKTA 170 top2

Hetzij een verlichting met astronomische inschakeling 's avonds en astronomische uitschakeling 's morgens. Onderbreking van de verlichting bv. alle dagen van 23.00 h tot 5.00 h.



Bij de eerste ingebruikneming, nadat men de taal heeft gekozen, moet men de plaats van montage (land en stad) of de coördinaten (zuider- en noorderbreedte) bepalen. Het astronomisch programma wordt standaard geactiveerd met een inschakeling 's avonds en een uitschakeling 's morgens.



SELEKTA 171 top2 RC

Handel zoals volgt voor het programmeren van een nachtuitschakeling :

- ➡ Druk op **MENU**
- ➡ Druk op ► om **PROGRAM** te kiezen
- ➡ Bevestig met **OK**
- ➡ Bevestig **NIEUW** met **OK**
- ➡ Bevestig **NACHTONDERBREKING** met **OK**
- ➡ Programmeer met ◀ of ► het beginuur van de onderbreking (23.00)
- ➡ Bevestig par **OK**
- ➡ Programmeer met ◀ of ► de minuten (23.00)
- ➡ Bevestig par **OK**
- ➡ Bevestig **MAANDAG** met **OK**
- ➡ Programmeer met ◀ of ► het uur en de minuten van het einde van de nachtonderbreking (5.00)
- ➡ Bevestig met **OK**
- ➡ Bevestig **KOPIEREN** met **OK**
- ➡ Bevestig **DINSDAG ERBIJ** met **OK**
- ➡ Bevestig **WOENSDAG ERBIJ** met **OK**
- ➡ Bevestig **DONDERDAG ERBIJ** met **OK**
- ➡ Bevestig **VRIJDAG ERBIJ** met **OK**
- ➡ Bevestig **ZATERDAG ERBIJ** met **OK**
- ➡ Bevestig **ZONDAG ERBIJ** met **OK**
- ➡ Bevestig **OPSLAAN** met **OK**
- ➡ Druk drie maal op **MENU** om terug te keren naar het display met uur, datum en bar graph voor weergave van het programma.



SELEKTA 172 top2