



FERRET PLUS GUIDE DE CONFIGURATION



Comprend des adaptateurs pour une utilisation avec différents jeux de tiges ou perches.



Fixez la tige courte en face de la caméra



Fixez l'aimant ou le crochet en face de la tige

Tige + Adaptateur + Col de cygne



- Utilisez le col de cygne (Tige + crochet) avec le jeu de tiges ou la perche Ferret

Tige + Adaptateur à angle droit

Utilisez n'importe quel adaptateur pour fixer l'adaptateur à angle droit



V2.1

Pour obtenir le manuel complet du produit, consultez le site www.ferrettools.com/support ou envoyez vos questions à support@ferrettools.com

