

Antenne RC-DCF

ANTENNE RC-DCF





ANTENNE RC-DCF

Description

- Synchronisation horaire avec antenne DCF pour appareils top2
- Afin de bénéficier d'une bonne réception, l'antenne ne doit pas être installée au sous-sol ou dans le coffret de distribution
- Le raccordement s'effectue par l'intermédiaire d'un câble d'alimentation distinct non blindé bifilaire (100 m max.), grâce auquel jusqu'à 5 appareils Theben peuvent être raccordés
- Toute inversion de polarité, court-circuit ou coupure du câble de l'antenne est signalé par une indication visuelle correspondante.

Dimensions (mm)



Réf. de commande	N° fournisseur	Description
ANTENNE RC-DCF	9070410	Antenne RC-DCF