



IK7817N.81/500



Potentiomètre AD3 10kOHM

Principe de fonctionnement 6 (IF)

- Le contact se ferme lorsque l'on appuie sur le bouton Start et s'arrête après la temporisation (8 plages de temporisation de 0,02s à 300h)
- Stop est possible par un contact NF de l'alimentation vers A1.

