# CONFIGURATEUR

CONFIGURATEUR ➔ DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR L'EXTÉRIEUR ➔ MONTAGE MURAL
➔ QUELLE EST LA SORTIE SOUHAITÉE ? ➔ AVEC CONTACT 230 V ➔ QUELLE ZONE DE DÉTECTION ? ➔ 220° JUSQUE 16 M

## PRODUITS RECOMMANDÉS

| Produit |
| --- |
| theLuxa P220 WH \| Détecteur de mouvement |
| theLuxa P WH 9070904 \| Support pour montage dans ou sur un angle de mur |
| theLuxa P220 BK \| Détecteur de mouvement |
| theLuxa P BK 9070905 \| Support pour montage dans ou sur un angle de mur |
| theSenda S \| Télécommande pour l'utilisateur |
| theSenda P \| Télécommande de service |

© Tempolec. 2024