

Thermostats électromécaniques, série RTR-E 3000

RTR-E 3546






RTR-E 3551



RTR-E 3502



| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Code de commande | RTR-E 3546 | RTR-E 3551 | RTR-E 3502 |
| N° informatique | 101 1001 50 102 | 101 1001 51 102 | 101 1104 51 102 |
| Plage de réglage | 5 à 30 °C | 5 à 30 °C | 5 à 30 °C |
| Différentiel sous charge maximale | 0,5 K | 0,5 K | 0,5 K |
| Contact | 1 NO refroidir | 1 NO refroidir | 1 NF chauffer |
| Tension de service | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz |
| Courant commutable | 1 à 5 A cos φ = 1 1 à 2 A cos φ = 0,6 | 1 à 5 A cos φ = 1 1 à 2 A cos φ = 0,6 | 1 à 16 A cos φ = 1 1 à 4 A cos φ = 0,6 |
| Abaissement de température | – | – | -5 K |
| Interrupteurs | – | – | ON/OFF |
| Témoins lumineux | – | – | appel de chaleur |
| Degré de protection | IP30 | IP30 | IP30 |
| Particularités | fonction refroidir réglage intérieur | fonction refroidir | – |
| Accessoires | voir page 56 | voir page 56 | voir page 56 |
| Dimensions | 75 x 75 x 27,5 mm | 75 x 75 x 27,5 mm | 75 x 75 x 27,5 mm |
| Schéma électrique |  |  |  |

⏸ : fonction thermostatique
 RF: résistance d'anticipation
 ⌚: contact d'interrupteur horaire externe
 TA: résistance pour abaissement de température